

REVOLTÓ ARTESANAL

MANUAL DE UTILIZACIÓ

LLOSA ARTESANAL

Fabricat per:



CEMENTOS COLLET

Telf: 93 822 73 70
www.cementoscollet.com

Distribuït per:



CeràmicaBaucells

Telf: 93 887 02 49 / 93 887 04 75
www.ceramicabaucells.com

REVOLTÓ ARTESANAL

MANUAL Y CONSELLS D'ÚS

- 1_** Evitar que al desfer el palet LES PECES PERDIN L'ESTABILITAT, al caure ES PODEN TRENCAR.
- 2_** Col·locar-les ENTRE DOS OPERARIS, amb precaució de no donar cops i per EVITAR SOBRE ESFORÇOS.
- 3_** NO S'HI POT PUJAR A SOBRE SI ABANS NO S'HA REJUNTAT LA ZONA DE CONTACTE AMB LA BIGA.
- 4_** Un cop rejuntades S'HI POT PUJAR A SOBRE ALS 60 MINUTS d'haver realitzat l'operació.
- 5_** S'HA DE REJUNTAR AMB CIMENT NATURAL RÀPID MARFIL, D'ENDURIMENT INMEDIAT. El mateix ciment amb el que han estat construïts els revoltos.
Per comoditat en l'aplicació cal utilitzar el retardant MARFIL CONTROL, especial per aquest ciment natural, seguint les instruccions del fabricant
- 6_** ABANS DE REJUNTAR els revoltos, s'han de MULLAR EN ABUNDÀNCIA per aconseguir la MÀXIMA ADHERÈNCIA del ciment i EVITAR ESQUERDES per falta d'humitat.
- 7_** SI ELS REVOLTOS S'HAN REJUNTAT PER ELS 4 COSTATS, NO ÉS NECESSARI COL·LOCAR CAP AÏLLAMENT a l'hora d'escampar formigó al sostre. MILLORAREM L'ADHERÈNCIA del formigó al revoltó i AUGMENTAREM LA RESISTÈNCIA del sostre.
- 8_** MULLAR AMB INTENSITAT abans d'escampar el formigó.

LLOSA ARTESANAL

MANUAL Y CONSELLS D'ÚS

- 1_** Evitar que al desfer el palet LES PECES PERDIN L'ESTABILITAT, al caure ES PODEN TRENCAR.
- 2_** Col·locar-les ENTRE DOS OPERARIS, amb precaució de no donar cops i per EVITAR SOBRE ESFORÇOS.
- 3_** EL DISSENY DE LES LLOSES NO PERMET PUJAR-HI A SOBRE UN COP COL·LOCADES A LLOC. AL CIRCULAR PER DAMUNT DEL SOSTRE ÉS NECESSARI CAMINAR PER SOBRE DE LA BIGA.
- 4_** Per augmentar la resistència del sostre i millorar l'estètica cal rejuntar les lloses amb CIMENT NATURAL RÀPID MARFIL, D'ENDURIMENT INMEDIAT. El mateix ciment amb el que han estat construïts les lloses.
Per comoditat en l'aplicació cal utilitzar el retardant MARFIL CONTROL, especial per aquest ciment natural, seguint les instruccions del fabricant
- 5_** ABANS DE REJUNTAR les lloses, s'han de MULLAR EN ABUNDÀNCIA per aconseguir la MÀXIMA ADHERÈNCIA del ciment i EVITAR ESQUERDES per falta d'humitat.
- 6_** SI LES LLOSES S'HAN REJUNTAT PER ELS 4 COSTATS, NO ÉS NECESSARI COL·LOCAR CAP AÏLLAMENT a l'hora d'escampar formigó al sostre. MILLORAREM L'ADHERÈNCIA del formigó al la llosa i AUGMENTAREM LA RESISTÈNCIA del sostre.
- 7_** MULLAR AMB INTENSITAT abans d'escampar el formigó.