

BOVEDILLA ARTESANAL

MANUAL DE UTILIZACIÓN

LOSA ARTESANAL

Fabricado por:



CEMENTOS COLLET

Tel: 93 822 73 70
www.cementoscollet.com

Distribuido por:



CeràmicaBaucells

Tel: 93 887 02 49 / 93 887 04 75
www.ceramicabaucells.com

BOVEDILLA ARTESANAL

MANUAL Y CONSEJOS DE USO

1_ Evitar que al desmontar el palet LAS PIEZAS PIERDAN LA ESTABILIDAD, al caerse SE PODRÍAN ROMPER.

2_ Colocarlas ENTRE DOS OPERARIOS, con precaución de no dar golpes y para EVITAR SOBRESFUERZOS.

3_ NO SE PUEDE SUBIR ENCIMA SI ANTES NO SE HA REJUNTADO LA ZONA DE CONTACTO CON LA VIGA.

4_ Una vez rejuntadas SE PUEDE SUBIR ENCIMA A LOS 60 MINUTOS de haber realizado la operación.

5_ SE TIENE QUE REJUNTAR CON CEMENTO NATURAL RÁPIDO MARFIL, DE ENDURECIMIENTO INMEDIATO.

El mismo cemento con el que se han construido las bovedillas. Para más comodidad en la aplicación debe utilizarse el retardante MARFIL CONTROL, especial para este cemento natural, siguiendo las instrucciones del fabricante.

6_ ANTES DE REJUNTAR las bovedillas, MOJARLAS ABUNDANTEMENTE para conseguir la MÁXIMA ADHERENCIA del cemento y EVITAR GRIETAS por falta de humedad.

7_ SI LAS BOVEDILLAS SE HAN REJUNTADO POR LOS 4 LADOS, NO ES NECESARIO COLOCAR NINGÚN AISLAMIENTO en el momento de extender el hormigón en el techo. MEJORAREMOS LA ADHERENCIA del hormigón con la bovedilla y AUMENTAREMOS LA RESISTENCIA del techo.

8_ MOJAR CON INTENSIDAD antes de extender el hormigón.

LOSA ARTESANAL

MANUAL Y CONSEJOS DE USO

1_ Evitar que al desmontar el palet LAS PIEZAS PIERDAN LA ESTABILIDAD, al caerse SE PODRÍAN ROMPER.

2_ Colocarlas ENTRE DOS OPERARIOS, con precaución de no dar golpes y para EVITAR SOBRESFUERZOS.

3_ EL DISEÑO DE LAS LOSAS NO PERMITE SUBIRSE ENCIMA UNA VEZ COLOCADAS EN SU SITIO. PARA CIRCULAR POR ENCIMA DEL TECHO ES NECESARIO CAMINAR POR ENCIMA DE LA VIGA.

4_ Para aumentar la resistencia del techo y mejorar la estética es necesario rejuntar las losas con CEMENTO NATURAL RÁPIDO MARFIL, DE ENDURECIMIENTO INMEDIATO.

El mismo cemento con el que se han construido las losas.

Para más comodidad en la aplicación debe utilizarse el retardante MARFIL CONTROL, especial para este cemento natural, siguiendo las instrucciones del fabricante.

5_ ANTES DE REJUNTAR las losas, MOJAR ABUNDANTEMENTE para conseguir la MÁXIMA ADHERENCIA del cemento y EVITAR GRIETAS por falta de humedad.

6_ SI LAS LOSAS SE HAN REJUNTADO POR LOS 4 LADOS, NO ES NECESARIO COLOCAR NINGÚN AISLAMIENTO en el momento de extender el hormigón en el techo. MEJORAREMOS LA ADHERENCIA del hormigón con la losa y AUMENTAREMOS LA RESISTENCIA del techo.

7_ MOJAR CON INTENSIDAD antes de extender el hormigón.